

# MONTAGE AV STRÄCKMETALL

---

Sträckmetall är på många sätt ett fantastiskt material som ger vackra och transparenta tak. För ett bra slutresultat är det viktigt att tänka på följande:

## Riktningssärlighet

Varje kassett måste monteras åt samma håll då riktningen på maskan avgör takets mönster. För att underlätta montage är kassetten, i de flesta av fall, riktningssärlad - antingen genom olika höjder på de uppbockade gavlarna eller via en färgmarkering på långsidorna.

I utföranden där en riktningssärlad inte är möjlig är det extra viktigt att vara uppmärksam vid montering då en felaktigt riktad enhet innebär tydliga skillnader i det färdiga resultatet.

## Hantering

Om man handskas med obehandlat material och då främst aluminium så måste man använda handskar då märken från händer annars riskerar att synas. Ett obehandlat- eller klarlackat material kommer alltid att lyfta fram materialets naturliga lyster. Man skall dock vara medveten om att även märken och defekter från produktionshanteringen kan komma att synas. Normalt är detta inget som påverkar det totala intrycket men något man ska känna till om man valt ett obehandlat/klarlackat undertak. Man ska också vara väldigt försiktig och varsam vid hantering av sträckmetall. Dels är materialet känsligt för alla sorts stötar och det är i många fall oundvikligt med skarpa/vassa kanter, därför rekommenderas handskar för att minimera risken för skador.

